

# BOTTES D'ENFANT



**IMP3705C**

**IMP3705Y**

Bout carré large  
Entièrement en cuir  
Semelle en caoutchouc  
Brun/Crème  
C: 12, 13, 1, 2, 3  
Y: 4, 5, 6, 7



**IMP3662C**

**IMP3662Y**

Bout carré large  
Entièrement en cuir  
Semelle en caoutchouc  
Brun Rustique /Brun  
C: 12, 13, 1, 2, 3  
Y: 4, 5, 6, 7



**IMP3245C**

**IMP3245Y**

Bout carré large  
Entièrement en cuir  
Semelle en caoutchouc  
Brun Rustique/Orange Brûlé  
C: 12, 13, 1, 2, 3  
Y: 4, 5, 6, 7



**IMP3749C**

**IMP3749Y**

Bout carré large  
Entièrement en cuir  
Semelle en caoutchouc  
Brun/Bleu Marine  
C: 12, 13, 1, 2, 3  
Y: 4, 5, 6, 7



**IMP3920C**

**IMP3920Y**

Bout carré large  
Entièrement en cuir  
Semelle en caoutchouc  
Brun Rustique /Rose  
C: 12, 13, 1, 2, 3  
Y: 4, 5, 6, 7



**IMP3912C**

**IMP3912Y**

Bout carré large  
Entièrement en cuir  
Semelle en caoutchouc  
Noir/Noire Rustique  
C: 12, 13, 1, 2, 3  
Y: 4, 5, 6, 7